


Item No.: RM0016

NO DRILL CORDLESS ROMAN SHADES

Stores romains sans perçage et sans fil /

Persianas romanas inalámbricas sin taladro



After sales service / Service après-vente / Servicio postventa

Please submit your return application via the order page of your original purchasing channel.

Contact us if your issue remains unresolved: service@lazblinds.com



Veuillez soumettre votre demande de retour depuis la page commande du site sur lequel vous avez effectué votre achat initial.

Si votre problème n'est pas résolu, veuillez nous contacter: service@lazblinds.com

Por favor, envíe su solicitud de devolución a través de la página de pedidos del canal donde realizó la compra original.

Si su problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con nosotros: service@lazblinds.com

Made in China



1 x



1 x

Instruction manual / Manuel d'installation / Manual de instalación

✉ service@lazblinds.com




WARNING:

FALL HAZARD. DO NOT allow children to pull, climb, or hang on the shades or blinds. Please tighten screws to ensure a secure installation and check tightness regularly.

Note: The installation height should be greater than or equal to 160cm from the floor

- Read the manual carefully and follow ALL installation steps precisely.
- Install only on a clean, dry, and flat surface.
- Do not install on unstable or load-bearing insufficient surfaces.
- Check the rod's tension and stability weekly to prevent sudden detachment.
- The rod is intended to hold the curtain fabric ONLY. Do not use it for hanging other objects.



AVERTISSEMENT:


Risque de chute. Ne laissez pas les enfants tirer, grimper ou se suspendre aux stores. Serrez bien les vis pour une installation solide et vérifiez régulièrement leur serrage.

Remarque : La hauteur d'installation doit être supérieure ou égale à 160 cm par rapport au sol

- Lisez attentivement le manuel et suivez scrupuleusement toutes les étapes d'installation.
- Installez uniquement sur une surface propre, sèche et plane.
- Ne pas installer sur des surfaces instables ou insuffisamment résistantes.
- Vérifiez chaque semaine la tension et la stabilité du rail pour éviter tout détachement accidentel.
- Le rail est exclusivement destiné à supporter le tissu du store. Ne l'utilisez pas pour suspendre d'autres objets.


1. Fit the bottom rail handle to the curtain.

Fixez la poignée du rail inférieur au rideau.
Coloca el tirador del riel inferior en la cortina.




2. Press the two ends of the top rail, move the blinds into the window frame.

Appuyez sur les deux extrémités du rail supérieur, puis insérez le store dans le cadre de la fenêtre.
Presione los dos extremos del riel superior y deslice la persiana dentro del marco de la ventana.



3. Screw and lock the tension mechanism.

Vissez et verrouillez le mécanisme de tension.
Atornille y bloquee el mecanismo de tensión.



4. Secure the top of the curtain to the top rail and attach the valance.

Fixez le haut du rideau au rail supérieur, puis fixez la cantonnière.
Fija la parte superior de la cortina al riel superior y coloca el dobladillo.

